

QUELQUES ETAPES SIMPLES DE MAINTENANCE DE VOTRE PORT-A-COOL®

En suivant les étapes suivantes, votre Port-A-Cool® continuera à produire une climatisation continue et efficace durant tout l'été.

1. Inspectez les éléments de climatisation afin de prévenir toute panne. Nettoyez si les éléments sont sales ou remplacez-les si besoin.
 2. Vérifiez que les hélices du ventilateur tournent sans gêne
 3. Vérifiez que la courroie est tendue et bien positionnée.
 4. Huilez le moteur si nécessaire.
 5. Vérifiez et Nettoyez les filtres.
 6. Nettoyez le réservoir et le brumisateur.
 7. Les pompes ne doivent être obstruées en aucun cas.
 8. Assurez-vous que la valve de drainage soit bien fermée et que la valve d'ajustement de la barre du brumisateur soit ouverte (3 tours approximativement)
 9. Vérifiez que les arrivées d'eau et d'électricité soient adéquates
 10. Remplissez le réservoir avant de mettre en marche la pompe
 11. Assurez-vous que le flotteur fonctionne correctement
- Référez-vous au Manuel d'Utilisateur du Port-A-Cool® pour la maintenance spécifique et le guide de résolution des problèmes.



Life's Cool Europe, s.l.
Diputació, 475, bjs. // 08013-Barcelona
T-(+34)93 231 28 10 // Fax – (+34)93 231 14 76
info@lc-europe.com

